


La touche **Mic off** active et désactive le microphone.




La touche **Volume + et -** règle le volume sonore du système.




Appuyer sur **OK** pour ouvrir le menu. Utiliser les flèches pour naviguer. Lorsque le menu est fermé, utiliser les flèches pour déplacer la caméra.*



Appuyer sur **Cancel** pour fermer le menu principal ou pour revenir au sous-menu précédent.



Maintenir la touche enfoncée pour fermer tous les menus.



Changer l'affichage à l'écran. Appuyer à nouveau pour afficher d'autres dispositions.



Appuyer sur cette touche pour passer un appel.



Utiliser le **Répertoire téléphonique** pour appeler un contact enregistré.



Envoyer un cliché (uniquement lors d'un appel). Appuyer sur **OK** une fois l'opération terminée.



Utiliser cette touche ainsi que les **touches numériques** pour accéder aux présélections de la caméra (positions).



Utiliser cette touche pour afficher le menu **Services**.



Sélection des **Sources vidéo**. Choisir entre caméra principale, PC, Caméra de documents, DVD et AUX. Appuyer de nouveau pour désélectionner.



Présentation

Basculer sur PC (par défaut)*. Appuyer de nouveau pour revenir à la caméra principale.

Maintenir la touche enfoncée

Ouvrir le menu présentation pour sélectionner d'autres sources.

Zoom

Appuyer sur **Zoom +** ou **-** pour effectuer un zoom avant ou arrière de la caméra.

Selfview

Appuyer sur **Selfview** pour afficher votre image à l'écran. Appuyer à nouveau pour désactiver **Selfview**.

Fin d'appel

Appuyer sur la touche **Fin d'appel** pour mettre fin à un appel. Hors communication, appuyer sur cette touche pour éteindre l'appareil.

Touches numériques

Utiliser les **touches numériques** pour composer un numéro. En communication, sélectionner, Camera Presets à l'aide des touches numériques.

Maintenir la touche enfoncée

Maintenir une touche numérotée enfoncée pour enregistrer une présélection.

Touche Dièse et a/A

Utiliser la **touche #** pour accéder au mode tonalité des touches (DTMF) (au cours d'un appel). Appuyer sur **OK** une fois la sélection effectuée. **A/a** permet de changer la casse des caractères lors de la saisie d'un texte. Maintenir cette touche enfoncée pour permuter les modes caractères et numérique.

Maintenir la touche enfoncée

Far End

Appuyer de nouveau pour obtenir le contrôle à distance.

Help

Appuyer pour afficher l'Aide en ligne.

Comment :

• Activer le système

Le système est activé lorsque vous prenez la télécommande. Il passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est toutefois possible de recevoir des appels.

• Passer un appel

Composer un numéro et appuyer sur la touche verte **Appel** pour passer un appel. La fonction Répertoire téléphonique est également disponible pour choisir les contacts à appeler.

• Répondre à un appel

Pour accepter un appel entrant, appuyer sur " OK " ou sur la touche verte **Appel** de la télécommande. Appuyer sur la touche rouge **Fin d'appel** pour rejeter un appel entrant.

• Terminer un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur la touche **Fin d'appel**. Appuyer de nouveau sur la touche rouge ou sur **OK** pour confirmer.

• Régler le volume

Utiliser la touche **Volume** pour augmenter ou diminuer le volume. Une barre de volume s'affiche en haut de l'écran.

• Désactiver le microphone

Appuyer sur la touche **Mic off** de la télécommande. Une icône indiquant que le son est coupé s'affiche en haut à droite de l'écran.

Appuyer sur la touche **Mic off** de la télécommande pour faire disparaître cette icône et remettre le son.

• Contrôler la caméra*

Lorsque le menu est fermé, utiliser les flèches de la télécommande pour contrôler la caméra.

Si le menu est ouvert, choisir la fonction Contrôle caméra dans le menu et appuyer sur **OK** pour contrôler la caméra. Appuyer sur **OK** lorsque l'opération est terminée.

Utiliser la touche **Zoom** pour agrandir et réduire l'image.

• Sélectionner les sources vidéo*

Appuyer sur la touche **Présentation** pour afficher le **PC** (par défaut). Appuyer de nouveau pour revenir à la caméra principale (par défaut).

Pour sélectionner d'autres sources vidéo, choisir la fonction **Présentation** dans le menu.

• Contacter l'assistance

* Disponible seulement sur certains produits.