

► Astuces rapides pour les systèmes Polycom HDX



Pour de plus amples informations sur la définition et l'utilisation du système, reportez-vous à la rubrique support du site www.polycom.com.

Effectuer un appel vidéo

Saisie d'un nom ou d'un numéro

1. Sélectionnez Appeler dans l'écran d'accueil, ou commencez à entrer le numéro sur la télécommande.
2. Entrez le numéro RNIS, l'adresse IP ou SIP, ou le nom H.323. Incluez les points dans l'adresse IP. Pour entrer du texte, appuyez sur **Clavier**.
3. Appuyez sur la touche **Appeler** de la télécommande.

Utilisation de l'annuaire

1. Appuyez sur la touche **Annuaire** de la télécommande.
2. Sélectionnez le contact à appeler. Vous pouvez naviguer jusqu'au contact ou utiliser le champ Rechercher.
3. Appuyez sur la touche **Appeler** de la télécommande.

Utilisation des favoris ou des appels récents

Dans l'écran Favoris ou Appels récents, sélectionnez le contact voulu ou appuyez sur le numéro de référence qui s'affiche en regard du contact.

Utilisation de la composition rapide

Pour composer le numéro abrégé d'un contact depuis l'écran d'accueil, sélectionnez le contact voulu puis appuyez sur la touche **Appeler** de la télécommande.

Utilisation du calendrier

Si votre système est configuré pour utiliser le service de calendrier, vous pouvez passer des appels depuis l'écran Calendrier.

1. Sélectionnez Calendrier sur l'écran d'accueil.
2. Si le bouton Rejoindre maintenant s'affiche lorsque vous surlignez la réunion, sélectionnez-le.

Réponse à un appel

Appuyez sur la touche **Appeler** ou sélectionnez Oui à l'aide de la télécommande.


Fin d'un appel

1. Appuyez sur la touche **Raccrocher** de la télécommande.
2. Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher.

Réalisation d'un appel multipoint

- Effectuez un appel, puis appuyez sur la touche  **Appeler** de la télécommande pour appeler le site suivant. Répétez la procédure jusqu'à ce que tous les sites soient connectés.
- Sélectionnez un groupe dans l'annuaire et appuyez sur la touche  **Appeler** de la télécommande.
- Appelez un ou plusieurs sites, puis demandez à ceux-ci d'appeler d'autres sites.

Réglage du volume

Appuyez sur la touche  **Volume** de la télécommande.

Désactivation du micro

Appuyez sur la touche  **Secret** de la télécommande ou  du micro de table.




Ajout d'un contact à l'annuaire

Dans l'écran Favoris ou Annuaire, sélectionnez **Options > Ajouter un contact**.



Ajout à la liste de favoris

- Dans l'écran Favoris ou Annuaire, sélectionnez **Options > Ajouter un contact**.
- Dans l'écran Appels récents ou dans le groupe Annuaire global de l'annuaire, sélectionnez un site puis **Options > Ajouter aux favoris**.

Sélection ou réglage d'une caméra

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche  **Local** ou  **Distant** pour sélectionner le contrôle du site correspondant.
2. Appuyez sur la touche  **Caméra** de la télécommande, puis sélectionnez la caméra ou la source vidéo voulue.
3. Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour faire un balayage horizontal ou vertical avec la caméra.
4. Appuyez sur **Zoom** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Mise sous tension ou hors tension du système

- Pour mettre le système sous tension, appuyez sur la touche  **Alimentation** de la télécommande ou à l'avant du système.
- Pour mettre le système hors tension, appuyez sur la touche  **Alimentation** de la télécommande ou à l'avant du système pendant 2 secondes. Attendez 15 secondes avant de débrancher le cordon d'alimentation.



Conseils et astuces

- Assurez-vous de disposer du nom ou du numéro du site que vous souhaitez appeler.
- Connectez-vous et testez les éventuels équipements annexes avant la réunion.
- Évitez de porter des couleurs vives, des ensembles entièrement clairs ou sombres, ou à motifs complexes. Les tons pastels et les couleurs neutres passent mieux à l'écran.
- Le cas échéant, réglez votre caméra de manière à ce que le site distant vous distingue nettement. Faites de préférence figurer des personnes sur l'espace de l'écran, plutôt que la table, les chaises, les murs, l'éclairage ou le sol.
- Le cas échéant, réglez votre micro de manière à ce que le site distant vous entende. Avant de déplacer le micro, pensez à en désactiver le son de manière à éviter que le site distant n'entende du brouhaha.
- Assurez-vous que vous voyez et entendez les participants du site distant.
- Au début de la réunion, pensez à présenter chacun des participants.
- Parlez de votre voix normale, sans trop élever le ton ni crier. Parlez en faisant des gestes naturels.
- Évitez de toucher le micro or de froisser des papiers à proximité de celui-ci. Lors d'un appel multipoint, désactivez le son de votre micro quand vous ne parlez pas.



▶ Astuces rapides pour les systèmes Polycom HDX