

Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 Quick Set SX20 MX200 MX300

TC 7.2

Guide d'utilisation

Sommaire Contenu du guide

Introduction à la visioconférence

_

Dratiques d'avaaller

Pratiques d'excellence		
Présentation de l'écran	tactile5	

Appels Vidéo

Passer un appel depuis la liste de contacts7
Modifier une entrée de la liste de contacts puis
passer un appel8
Passer un appel à partir d'un nom9
Passer un appel à partir d'une adresse IP10
Passer un appel à partir d'un numéro11
Recevoir un appel12
Recevoir un appel en cours de communication13
Transfert14
Consulter et Transférer15
Se déconnecter d'un appel16
Quelques mots sur le comportement du microphone
et la confidentialité17
Mettre un appel en attente et reprendre un appel
mis en attente
Modifier le débit d'appel19
Activer le mode Ne pas déranger20
Activer le mode Veille
Afficher le pavé numérique en cours de communication22
Ajouter des participants à une communication en cours23
Ajouter un appel entrant à un appel en cours24
Afficher la liste des participants à la conférence25
Gérer l'affichage des communications conférences26
Verrouiller l'intervenant
Déconnecter un participant d'un appel28

Partager un contenu

Démarrer et arrêter	une présentation	.30
Modifier l'affichage	d'une présentation	.31

Conférences programmées

Afficher la liste des conférences	33
Participer à une conférence programmée	34
Conférences parallèles	35

Contacts

Annuaire	
Passer un appel depuis la liste des appels récents	
Favoris	
Ajouter un contact aux favoris en cours d'appel	

Caméra

Afficher les paramètres de la caméra	42
Ajouter un préréglage de position de caméra	43
Modifier un préréglage de position de caméra	44
Contrôler sa propre caméra	45
Traçage d'intervenant	46
Gérer l'image locale	47
Redimensionner l'image locale PiP	48
Déplacer l'image locale PiP	
Contrôler la caméra de votre interlocuteur	50

Paramètres

Accéder aux paramètres	52
Sonnerie et son	53
Contrôle de la caméra	54
Sélection de la source principale	55
Affichage	56
Sélection de la langue	57
Informations sur le système	58
État des appels	59
Mode Diagnostique	60
Redémarrage du système	61
Administrator	62
Paramètres administrateur - Réglage de la date	
et de l'heure	63
Paramètres administrateur - Détails des appels	64
Paramètres administrateur - Assistant de paramétrage	65
Paramètres administrateur - Mode Multipoint	66
Paramètres administrateur - IP et VLAN	67
Paramètres administrateur - État du réseau - Touch	68
Paramètres administrateur - SIP	69
Paramètres administrateur - H323	70
Paramètres administrateur - Mode résilience EMC	71
Paramètres administrateur - Clichés Web	72
Paramètres administrateur - Réinitialisation	73

Tous les titres de la table des matières sont des liens hypertextes cliquables vous emmenant à la section correspondante.

Pour naviguer entre les chapitres, vous pouvez également cliquer sur les icônes du volet de gauche.

Remarque : certaines fonctionnalités présentées dans ce guide sont uniquement disponibles en option. Il se peut donc qu'elles ne soient pas proposées par votre système.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

....... **CISCO**



i Introduction à la visioconférence

Introduction à la visioconférence Pratiques d'excellence

Λ

Une visioconférence réussie permet la tenue d'une réunion en face à face entre des participants géographiquement (très) éloignés. N'oubliez pas qu'il s'agit à tout moment d'une réunion : les règles de courtoisie et les codes vestimentaires habituels doivent être respectés.

Généralités

- Partez du principe que l'appareil est réglé sur Réponse automatique.
- N'oubliez pas de vous entraîner à « l'art d'utiliser un système vidéo » dans la mesure nécessaire.

Dans la salle de conférence

- Vérifiez que le microphone est placé à l'avant de la table afin de capter correctement la voix du/des interlocuteur(s). Il doit être placé sur une surface plane à au moins 2 m du système et au moins 30 cm du bord de la table.
- Les microphones directionnels doivent toujours être orientés vers vous et ne doivent jamais faire face au système vidéo.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre les intervenants et le microphone et ce, à tout moment.
- Les microphones doivent toujours être placés loin des sources de bruit en contact avec la table tels que les ventilateurs d'ordinateurs ou de projecteurs. Le bruit de ces sources est souvent perçu plus fort qu'on ne l'imagine par les participants distants.

- Si vous utilisez une caméra document ou une caméra tableau blanc, essayez de placer l'intervenant principal de la réunion ou le préposé à la caméra à proximité de celle-ci.
- Lorsque qu'une caméra tableau blanc est utilisée, la configuration préférée par les participants distants est celle où le tableau est visible depuis la caméra principale ainsi que depuis la caméra dédiée. Les sociétés de radiodiffusion procèdent généralement ainsi pour montrer aux spectateurs que le présentateur est bien situé dans la même pièce que le tableau.
- Pensez à placer les périphériques de manière à ce qu'ils soient accessibles pendant la conférence en cas de besoin, pour notamment : modification d'affichage, enregistrement, etc.
- Afin de garantir un environnement de conférence neutre, positionnez si possible la caméra en haut et au centre du moniteur récepteur. La caméra doit pointer directement vers les participants de la conférence afin de permettre le contact visuel avec les interlocuteurs distants. Utilisez la fonction d'image locale de votre système vidéo pour vérifier ce que voit votre caméra. L'image locale est l'image (ou la vidéo sortante) envoyée à vos interlocuteurs distants par votre système.
- Pour partager un contenu, vous devrez normalement utiliser la double vidéo. Ceci implique l'utilisation de deux flux vidéo, l'un affichant la présentation et l'autre affichant l'intervenant ou le groupe d'intervenants.

Si vous utilisez un des systèmes d'entrée de gamme, vous devrez probablement choisir entre la présentation et l'intervenant.

 L'utilisation de la double vidéo requiert une certaine attention. Le système peut afficher côte à côte la présentation et l'intervenant, chacun sur une moitié d'écran. Tout afficher sur un même moniteur permet de donner l'impression que votre regard est constamment dirigé vers la présentation. En cas de doute, regardez directement la caméra.

Simplicité d'utilisation

 Pour aider les participants à passer des appels, ajouter des présentations ou utiliser d'autres fonctionnalités, mettez dans la salle un guide d'utilisation simplifié sous forme d'affiche ou de carte chevalet par exemple.

Autres conseils

Utiliser les préréglages caméra

Les systèmes Cisco TelePresence permettent d'enregistrer des directions de caméra (panoramique et inclinaison) et des valeurs de zoom prédéfinies. Utilisez-les pour zoomer sur l'intervenant en cas de besoin. N'oubliez pas de dézoomer ensuite.

Volume du haut-parleur

Le système audio utilise les hautparleurs intégrés au moniteur ou au module Cisco Digital Natural Audio.

Sur certains systèmes, il est possible définir le volume par défaut du moniteur à l'aide de la télécommande.

Contrôle de la luminosité

Pour ajuster la luminosité, les couleurs ou d'autres paramètres du moniteur, utilisez la télécommande dédiée. Réglez le moniteur en fonction des conditions de la salle de conférence. Les moniteurs Cisco sont dotés de menus à l'écran très simples à utiliser. Pour plus d'informations sur la configuration du moniteur, reportez-vous aux guides d'utilisation et aux manuels d'administration correspondants.



opération, tapez

sur le bouton

correspondant.

les listes

comme illustré.

Lorsque l'option Ne pas déranger est activée, les sonneries sont coupées et les tentatives d'appels entrants seront signalées comme appels manqués.

Vous pouvez cependant passer autant d'appels que vous le souhaitez.

Par défaut, le mode *Ne pas déranger* est actif pendant 60 minutes, après lesquelles le système revient en mode de fonctionnement normal. Cette valeur peut toutefois avoir été modifiée par votre équipe de support vidéo.

Tous les contenus sont protégés par droits

Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

d'auteur © 2010-2014

tactile pour activer le

système, si nécessaire.





Passer un appel depuis la liste de contacts



comme illustré.





Vous pouvez également taper sur le champ **Rechercher ou numéroter**, comme illustré ci-dessus. Le clavier virtuel s'affichera alors.

(4)

Saisissez le nom, le numéro ou l'adresse IP.

Des propositions de contacts apparaîtront en cours de frappe.



Un mode numérique étendu avec caractères spéciaux est également disponible.

Pour basculer du mode alphanumérique au mode

mérique au mode numérique étendu, tapez sur la touche située en bas à gauche du clavier, comme illustré.



êtes prêt à passer l'appel, tapez sur le bouton vert **Appel**.

À propos des listes de contacts

Votre liste de contacts est composée de trois menus :

Favoris. Il s'agit de contacts que vous avez ajoutés vous-même. Ce sont typiquement les contacts que vous appelez fréquemment ou que vous devez joindre ponctuellement de manière rapide et pratique.

Annuaire. Il s'agit généralement d'un répertoire professionnel installé sur votre système par équipe de support vidéo.

Les appels **Récents** sont une liste d'appels que vous avez passés, reçus ou manqués.

Vous pouvez supprimer la liste des appels *Récents* pour des raisons de confidentialité. Voir <u>« Passer un appel depuis la liste des appels récents »</u> à la page 38.

Les règles suivantes s'appliquent :

- Sur saisie d'un nom, d'un numéro ou d'une adresse IP, le système effectuera une recherche dans toutes les listes.
- Vous pouvez taper sur un onglet puis parcourir la liste correspondante, ou saisir un nom ou un numéro. Votre recherche sera alors restreinte à la liste choisie.
- Vous pouvez ajouter des entrées à votre liste de *Favoris*, modifier des contacts avant appel, modifier le débit d'appel et supprimer des entrées de la liste des appels récents.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Passer un appel Modifier une entrée de la liste de contacts puis passer un appel

À propos de l'édition d'entrées

Vous pouvez avoir besoin de modifier une entrée d'une des listes de contact avant de passer un appel. Il peut s'agir d'un ajout de préfixe, de suffixe, ou toute autre modification permettant de garantir la réussite de l'appel.





.......

Passer un appel à partir d'un nom



Tapez sur **Clavier** comme illustré pour faire apparaître le pavé numérique.





Un mode numérique étendu avec caractères spéciaux est également disponible.

Pour basculer du mode alphanumérique au mode numérique étendu, tapez sur la

touche située en bas à gauche du clavier, comme illustré.



Lorsque vous êtes prêt à passer l'appel, tapez sur le bouton vert **Appel**.

6



Vous pouvez appeler une personne qui ne figure pas dans votre liste de contacts en entrant son nom, son adresse ou son numéro à l'aide du clavier virtuel Touch.

Tous les personnes appelées apparaîtront dans la liste des appels *Récents* (jusqu'à effacement de cette liste) et vous pourrez ajouter chacune d'entre elles à votre liste de *Favoris*. Cette opération est décrite à la section *Contacts*.

Extensions d'appel. Vous pouvez parfois être invité à effectuer une saisie numérique en cours d'appel, généralement pour accéder à des extensions ou entrer un code PIN.

Tapez sur le **Pavé numérique** (ce bouton apparaît dès émission d'un appel) afin de faire apparaître le clavier.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Passer un appel à partir d'une adresse IP

2



Tapez sur **Clavier** comme illustré pour faire apparaître le pavé numérique.



IP voulue.

Pour entrer le point utilisé dans les adresses IP, tapez sur ***** et maintenez votre doigt appuyé.



À propos des appels émis

Vous pouvez appeler une personne qui ne figure pas dans votre liste de contacts en entrant son nom, son adresse ou son numéro à l'aide du clavier virtuel Touch.

Tous les personnes appelées apparaîtront dans la liste des appels *Récents* (jusqu'à effacement de cette liste) et vous pourrez ajouter chacune d'entre elles à votre liste de *Favoris*. Cette opération est décrite à la section *Contacts*.

Extensions d'appel. Vous pouvez parfois être invité à effectuer une saisie numérique en cours d'appel, généralement pour accéder à des extensions ou entrer un code PIN.

Tapez sur le **Pavé numérique** (ce bouton apparaît dès émission d'un appel) afin de faire apparaître le clavier.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Passer un appel à partir d'un numéro



Tapez sur **Clavier** comme illustré pour faire apparaître le pavé numérique.





À propos des appels émis

Vous pouvez appeler une personne qui ne figure pas dans votre liste de contacts en entrant son nom, son adresse ou son numéro à l'aide du clavier virtuel Touch.

Tous les personnes appelées apparaîtront dans la liste des appels *Récents* (jusqu'à effacement de cette liste) et vous pourrez ajouter chacune d'entre elles à votre liste de *Favoris*. Cette opération est décrite à la section *Contacts*.

Extensions d'appel. Vous pouvez parfois être invité à effectuer une saisie numérique en cours d'appel, généralement pour accéder à des extensions ou entrer un code PIN.

Tapez sur le **Pavé numérique** (ce bouton apparaît dès émission d'un appel) afin de faire apparaître le clavier.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.1|111|11 CISCO

Recevoir un appel Recevoir un appel

.......

CISCO

Bernhard Joh	nsson 🔻 🕝				13:13	(¥)
						~
		Appel Jane D	entrant Dawson			i
			Refuser			
	_			_		
			_			0
	Clavier	Contacts Confé	mpces Messages	[†] Partager		

Lorsque vous recevez un appel

 Lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez accepter, refuser ou ignorer l'appel.

Si vous configurez votre

système pour qu'il réponde automatiquement aux appels

vous souhaiterez peut être

entrants (*Réponse automatique*),

désactiver son/ses microphone(s) pour des raisons de confidentialité.

Lorsque ce symbole est allumé, le(s) microphone(s) est/sont

désactivé(s). Pour désactiver/

activer le(s) microphone(s), tapez sur le bouton.

- Si vous refusez l'appel, le correspondant recevra un signal l'informant que vous êtes occupé.
- Si vous ignorez l'appel, le correspondant pensera que vous êtes absent (vous n'avez pas décroché).
- Vous pouvez également configurer le système pour qu'il réponde automatiquement aux appels entrants (*Réponse automatique*). Ceci est décrit au chapitre
 <u>« Paramètres administrateur - Détails</u> <u>des appels » à la page 64</u>. Notez que votre équipe de support vidéo peut avoir protégé ce menu par un mot de passe.
- Si vous choisissez d'activer la Réponse automatique, vous souhaiterez peut être désactiver le microphone pour des raisons de confidentialité. Ceci doit être défini manuellement à chaque fois.

Recevoir un appel en cours de communication



Acceptez l'appel entrant et mettez en attente l'appel ou le groupe d'appels en cours. Acceptez l'appel entrant et mettez fin à l'appel ou au groupe d'appels en cours. À propos des options

Si vous êtes déjà en communication, vous pourrez accepter un appel entrant sous certaines conditions.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Transférer un appel Transfert

CISCO

14







À propos du transfert

Il existe essentiellement deux modes de transfert : le transfert automatique et le transfert consultatif.

Cette page décrit le transfert automatique, qui consiste à transférer un appel à un tiers sans le consulter au préalable.

Si vous consultez la personne, il faudra utiliser la fonction d'échange avant d'effectuer le transfert. Pour plus d'informations, voir page suivante.

Tapez sur **Effectuer le transfert** - voir aussi dans le volet de droite.



L'appel va être transféré.

Transférer un appel Consulter et transférer

.......

CISCO



comme illustré.



2

6

Sélectionnez **+ Nouvel appel**, comme illustré, ou tapez sur **Reprendre** pour revenir au premier interlocuteur (ce qui revient à annuler votre dernière action).



À propos de la consultation et du transfert

Cette fonction vous permet d'être en communication avec deux interlocuteurs, mais séparément.

Vous pouvez passer librement d'un interlocuteur à l'autre et éventuellement les mettre en relation lorsque vous quittez la conversation.

Passez l'appel en utilisant la méthode habituelle.



Vous êtes désormais en communication avec le second interlocuteur, tandis que le premier est en attente.

6

Tapez sur Échanger pour passer de l'un à l'autre et sur Transfert pour les mettre en relation lorsque vous quittez la conversation.

Terminer un appel Se déconnecter d'un appel



À propos de la déconnexion

Taper sur **Terminer** en cours d'appel vous déconnectera. Si l'appel n'implique que deux interlocuteurs, cette opération mettra fin à l'appel.

Taper sur **Terminer** lors d'une communication conférence impliquant plusieurs participants mettra fin à votre participation uniquement si vous êtes un participant normal.

Si vous êtes l'hôte de la conférence, c'est-à-dire la personne qui l'a initiée, taper sur **Terminer** mettra fin à l'ensemble de la conférence.

Désactiver le son d'un appel Quelques mots sur le comportement du microphone et la confidentialité

La touche de **Discrétion** est dotée d'un voyant LED qui indique si le microphone est activé ou coupé.



Le microphone est ouvert uniquement lorsque la LED verte est allumée !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Attente

Mettre un appel en attente et reprendre un appel mis en attente

À propos de la mise en attente

La mise en attente d'un interlocuteur constitue généralement une étape préliminaire au transfert à une autre personne, mais on peut également l'utiliser lorsqu'on souhaite consulter une tierce personne ou disposer d'une alternative au mode silencieux qui interrompt la transmission vidéo.

.......

CISCO





Reprendre pour revenir à l'interlocuteur avec qui vous étiez en communication (ce qui revient à annuler votre dernière action).

2

Modifier le débit d'appel





2



Modifiez le débit d'appel en déplaçant le curseur, comme illustré. Le débit d'appel correspond à la quantité de bande passante allouée à un appel et se mesure en kbits/s (kilo-octets par seconde).

À propos du débit d'appel

Plus le débit d'un appel est élevé, meilleure sera sa qualité, mais plus la consommation de bande passante sera importante.

Le système est paramétré avec un débit d'appel par défaut. Celuici est défini par votre équipe de support vidéo dans les *Paramètres administrateur* (protégés par mot de passe).

Pouquoi modifier temporairement ce paramètre ? Le plus souvent, pour éviter le blocage des appels vidéos émis avec un débit supérieur à celui supporté par le système et la connexion du correspondant.

Le débit d'appel ne peut pas être modifié en cours de communication, donc faites les changements nécessaires avant appel, comme illustré ici.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

19

.1|1.1|1. CISCO

Activer le mode Ne pas déranger



Tapez dans la zone en haut à gauche de l'écran, comme illustré.



Choisissez **Disponible** ou **Ne pas déranger**, comme illustré.



Pour quitter et appliquer les modifications, tapez en dehors du menu. À propos du mode Ne pas déranger

Votre système peut être paramétré pour ne pas répondre aux appels entrants. Vous pouvez cependant passer autant d'appels que vous le souhaitez.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

20

......



Tapez dans la zone en haut à gauche de l'écran, comme illustré.



2

B

L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes. Tapez sur l'écran pour l'activer. À propos du mode Veille

Votre système peut être mis en mode *Veille* afin d'économiser de l'énergie. Vous pourrez toujours recevoir des appels.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



ılıılı cisco

Ajouter des extensions de numéros et des codes PIN Afficher le pavé numérique en cours de communication



Utiliser le pavé numérique en cours d'appel

En cours d'appel, vous pouvez être invité à effectuer une saisie numérique afin de joindre une extension ou passer un accès protégé par code PIN.

Vous aurez pour cela besoin de faire apparaître le pavé numérique sur l'écran tactile.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

..|...|.. CISCO

Communications conférences à plusieurs participants Ajouter des participants à une communication en cours

À propos des visioconférences

Votre système vidéo est peut-être capable de lancer une visioconférence impliquant plusieurs participants.

Le nombre maximal de participants pris en charge par votre système dépend de sa configuration et de l'infrastructure vidéo. En cas de doute, contactez votre équipe de support vidéo.

Pour démarrer une visioconférence, vous devez appeler chaque participant un par un.

Si vous êtes celui/celle qui a démarré la conférence, vous aurez également la possibilité d'y mettre fin. Les autres participants pourront eux uniquement se déconnecter de la conférence.

Paramètres d'appel. Il est possible que les systèmes vidéo de vos correspondants soient munis de bandes passantes disparates. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une bande passante unique prise en charge par l'ensemble des systèmes. Le *débit d'appel* peut être défini séparément pour chaque participant afin que chacun puisse disposer de la meilleure qualité offerte par son système. Voir <u>« Modifier le débit d'appel »</u> à la page 19.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



Supposons que vous êtes en cours de communication. Vous pouvez avoir été l'instigateur de cet appel, ou avoir été appelé par quelqu'un d'autre.





(4

Passez l'appel de la manière habituelle. Vous pouvez modifier les *Paramètres d'appel* avant chaque appel. Reportez-vous au volet de droite pour plus d'informations.



6

Il pourra vous être proposé de **Grouper** les appels afin de créer une conférence, comme illustré.



Le nouvel appel va maintenant être ajouté à l'appel en cours, créant de ce fait une conférence. Vous pouvez annuler cet appel comme illustré, sans mettre fin au premier appel.

cisco

Fonctionnalité optionnelle non nécessairement installée sur votre système.

Communications conférences à plusieurs participants Ajouter un appel entrant à un appel en cours



Acceptez l'appel entrant et mettez en attente l'appel ou le groupe d'appels en cours. Acceptez l'appel entrant et mettez fin à l'appel ou au groupe d'appels en cours. À propos de l'ajout d'appels entrants

Supposons que vous êtes déjà en communication. Vous recevez un appel entrant. Vous avez alors les options suivantes :

- Vous pouvez refuser l'appel et poursuivre vos activités.
- Vous pouvez accepter l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente.
 Vous pouvez basculer d'un appel à l'autre à tout moment.
- Vous pouvez transférer l'appel entrant à quelqu'un d'autre, notamment la personne avec laquelle vous étiez en communication.
- Un appel entrant qui a été mis en attente peut être ensuite groupé avec l'appel en cours (fonctionnalité optionnelle).
- Vous pouvez directement grouper l'appel entrant avec l'appel en cours (ACCEPTER ET GROUPER). Ceci est uniquement possible avec les systèmes équipés de MultiSite.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Communications conférences à plusieurs participants Afficher la liste des participants à la conférence

.......

CISCO



Utiliser la liste des participants

Cette liste permet d'obtenir simplement des informations sur les participants ainsi que leur état actuel.

Vous pouvez en outre l'utiliser pour déconnecter les participants d'une conférence ou leur donner certains droits, comme celui de conserver la place d'intervenant principal lorsque quelqu'un d'autre prend la parole. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet aux pages suivantes.

Communications conférences à plusieurs participants Gérer l'affichage des communications conférences

2



Pour modifier la disposition à l'écran, tapez sur **Affichage**, comme illustré.



Choisissez la nouvelle disposition préférée, comme illustré.



La nouvelle disposition va maintenant être utilisée.

À propos des options d'affichage

Vous pouvez modifier l'affichage à l'écran en cours d'appel. Le clavier Touch affiche les options disponibles. Les options proposées peuvent différer de celles présentées ici. Fiez-vous à celles affichées sur le clavier de votre Touch.

Le principe WYSIWYG s'applique ici aussi.

Inclure une image locale

L'image locale (l'image transmise à vos interlocuteurs par votre système vidéo) peut-être ajoutée à n'importe quel affichage de la manière habituelle. Pour faire apparaître l'image locale, voir « Gérer l'image locale » à la page 47.

Vous pouvez également déplacer l'image locale en cas de besoin.

Voir <u>« Déplacer l'image locale PiP »</u> à la page 49.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

CISCO

26

Communications conférences à plusieurs participants Verrouiller l'intervenant

13:12

1



2 Bernhard Johnsson 🔻 😧 13:12 • 1 Tapez sur Verrouiller, comme illustré. Jane Dawson Lorsque la fonction est activée, son intitulé devient Déverrouiller. Ŀ Pour déverrouiller l'intervenant. × procédez de la même manière et tapez sur **Déverrouiller**. [†] 2.

Dans cet exemple, un des participants

principal et est donc affiché en grand.

est présenté comme l'intervenant

À propos du verrouillage de l'intervenant

Dans une visioconférence à plusieurs participants, celui qui a la parole s'affichera par défaut en grand (sauf si vous avez paramétré l'affichage différemment). Cette fonction est appelée *commutation vocale*.

Vous pouvez toutefois continuer à afficher un participant donné comme intervenant principal (avec un avatar plus grand que les autres) si vous le souhaitez.

Pour cela, vous devez activer la fonction *Verrouiller l'intervenant* illustrée sur cette page.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



sur son avatar.

O

Bernhard Johnsson 🔻 🔞

.1|111|11 CISCO

Communications conférences à plusieurs participants Déconnecter un participant d'un appel



Bernhard Johnsson 🔻 😯 13:12 # î. Vous pouvez également faire apparaître (†) la liste des participants et taper sur le nom souhaité dans la liste. Tapez sur l'avatar du participant à déconnecter, comme illustré. Vous devez disposer des droits nécessaires à une telle opération. 2 Bernhard Johnsson 🔻 😧 Tapez sur **Déconnecter** pour déconnecter le participant souhaité, comme illustré.

13:12 1 **n** Jane Dawson 1. П cisco

À propos de la déconnexion.

Tout participant qui y est autorisé peut déconnecter n'importe quel autre participant. Pour cela, tapez sur l'avatar du participant ou sur son nom dans la liste (voir <u>« Afficher la</u> liste des participants à la conférence » à la page 25). Sélectionnez ensuite Déconnecter, comme illustré.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series. Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

O

....... **CISCO**



Les contenus peuvent être partagés en cours d'appel ou hors appel. Dans ce dernier cas, le système vidéo est alors utilisé pour partager des contenus dans votre salle de réunion.

> Partager un contenu

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

ıılıılıı cısco Partager un contenu Démarrer et arrêter une présentation



2 Bernhard Johnsson 🔻 🔞 ŝ 13:08 1 Pour arrêter la présentation, tapez sur Arrêter le partage (a). La fiche de contact (non illustrée) peut être affichée ici, en procédant comme indiqué (b). Pour plus d'informations sur la Ŀ fonction de fiche de contact, voir « Afficher la liste des participants à la conférence » à la page 25. cisco а b

À propos du partage de contenu

Votre système vidéo est capable d'afficher des présentations pendant un appel vidéo ou une visioconférence, voire hors appel. Cette dernière fonction consiste à utiliser le système pour effectuer des présentations localement dans une salle de réunion, élargissant de ce fait l'utilisation qui est faite du système vidéo et de la pièce elle-même.

Remarque : vous pouvez modifier l'affichage à l'écran en cours de présentation. Plus d'informations à ce sujet à la page suivante.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

30

.......

Partager un contenu Modifier l'affichage d'une présentation



Tapez sur **Affichage**, comme illustré, pour faire apparaître les différentes dispositions possibles.



À propos de l'affichage des présentations

Vous pouvez modifier la disposition de l'écran en cours de présentation. Généralement, vous aurez le choix entre masquer l'intervenant, l'afficher dans une image PiP (Picture in Picture) ou dans une image PoP (Picture outside Picture).

Les options d'affichage disponibles sur votre système peuvent différer de celles affichées ici. Fiez-vous à ce que votre système vous propose.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......



Votre système vidéo peut être connecté à un système de gestion capable de programmer les réunions vidéo à votre place. Les éventuelles conférences programmées apparaîtront alors dans la *Liste des conférences* de votre pupitre Touch.



D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

ıılıılıı cısco

Conférences programmées Afficher la liste des conférences





ison 🔻 😗 13:08 * 17-18 Dibut data 10 minute 13:23 Meeting 1 Meeting 2 11-10-12 Meeting 3 12:00-12: 11:00-12:30 1 [†] 00 cisco



Voici généralement à quoi ressemble la liste des conférences.

Pour plus d'informations sur une conférence, tapez sur son nom.

Tapez sur le triangle pour développer la fenêtre et afficher plus d'informations.

dessus pour réduire

La liste des conférences bases

Votre système vidéo peut être connecté à un système de gestion capable de programmer les réunions vidéo. Les éventuelles conférences programmées apparaîtront alors dans la Liste des conférences.

Cette liste détaille les conférences programmées au cours des 14 jours à venir (ce paramètre peut avoir été modifié par votre équipe de support vidéo). La liste est classée par en-têtes de regroupement. La catégorie de regroupement principale est la date (par exemple : AUJOURD'HUI, DEMAIN, puis MERCREDI, 20 juin, 2014, etc.).

Tapez sur les éléments de la liste pour afficher davantage d'informations.

Lorsqu'une conférence programmée est une conférence privée, seul le nom de l'organisateur est affiché. Le titre, les informations sur la conférence et les données d'appel ne sont pas indiqués.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series. Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Conférences programmées Participer à une conférence programmée



d'informations sur une conférence, il suffit de taper sur son nom.

Les heures de début et de fin de chaque conférence programmée sont précisées dans les informations détaillées.



Prolonger une réunion en cours

Les réunions programmées ont une heure de début et de fin fixes. Il est cependant possible de prolonger une réunion en cours. Le système ne s'y opposera pas à condition qu'aucune autre réunion ne soit programmée dans les systèmes vidéo impliqués au cours de la période de prolongation souhaitée.

Lorsqu'il est possible de prolonger une conférence, la notification *La conférence* se termine... sera accompagnée des choix *Prolonger* et *Ignorer*.

Pour prolonger la conférence, tapez sur Prolonger.

Accès à la conférence dès

Par défaut, vous pouvez participer aux conférences 10 minutes avant leur commencement, mais votre équipe de support vidéo peut avoir modifié cette valeur.

Participer à la conférence

Vous serez connecté automatiquement aux conférences programmées ou devrez taper vous-même sur **Participer à la conférence**.



Lorsqu'une conférence démarre, il vous est proposé d'accepter immédiatement l'invitation, de demander à ce que le système vous réinvite 5 minutes plus tard, ou de refuser l'invitation.



Si vous êtes en communication au moment où une conférence démarre, vous serez invité à y participer et à mettre en attente l'appel en cours, comme lorsque vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en communication.

Participer à une conférence

Des rappels de conférence apparaîtront sur votre système vidéo lorsqu'il sera possible de participer à une conférence. Le moment d'apparition d'un rappel dépend du paramètre *Tampon d'heure de début*. Sa valeur par défaut est de 10 minutes, mais elle peut avoir été modifiée par votre équipe de support vidéo. Il n'est pas possible de participer à une conférence avant le moment défini par le paramètre de tampon.

Le rappel de conférence inclut un compteur qui indique l'heure de début de la conférence ou le temps écoulé depuis son commencement (une conférence en train de se dérouler est appelée *Conférence en cours*).

L'indication *Commence maintenant* apparaît 30 secondes avant le début programmé de la conférence et reste affichée une minute.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



.......

Conférences programmées Conférences parallèles



Choisir votre conférence

En cas de *conférences parallèles* (au moins deux conférences simultanées), les rappels sont affichés dans la liste des conférences, où sont recensées toutes les conférences à venir. Choisissez la conférence à laquelle vous souhaitez participer puis rejoignez-la.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......



Les contacts sont regroupés dans trois sous-menus : l'Annuaire, généralement le carnet d'adresses de votre entreprise ; *Récents*, qui liste les appels récents et enfin les Favoris, la liste des contacts que vous appelez fréquemment ou auxquels vous voulez avoir facilement accès.


Contacts Annuaire

Trouver une entrée de l'annuaire en faisant défiler la liste :





Tapez sur **Annuaire**, si besoin.

2

2



Trouver une entrée de l'annuaire avec la fonction de recherche :



.......

CISCO



Tapez sur Contacts, comme illustré.



Tapez sur **Annuaire**, si besoin.



Tapez sur **Rechercher** ou numéroter afin de faire apparaître le clavier virtuel, puis saisissez un nom, un numéro ou une adresse. Des propositions de contacts apparaîtront en cours de frappe.

À propos de l'annuaire

L'annuaire est le carnet d'adresses de votre entreprise. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez cependant ajouter des entrées de cette liste à vos *Favoris* et les modifier ensuite.

Tapez sur le dossier dont vous souhaitez afficher le contenu. Faites défiler la liste si nécessaire pour localiser le dossier ou l'entrée de dossier souhaité(e).

Une fois le contact localisé, tapez sur son nom pour l'appeler, le modifier ou l'ajouter à votre liste de favoris, de la même façon qu'avec la liste des appels *Récents* (pour plus d'informations à ce sujet, voir page précédente).

Les recherches effectuées dans l'annuaire professionnel porteront uniquement sur le répertoire sélectionné et ses sous-dossiers. Pour remonter d'un niveau, tapez sur Retour. Pour que la recherche porte sur l'ensemble de l'annuaire professionnel, il suffit de ne pas sélectionner de dossier avant la recherche.

Il arrive que des entrées soient mises à jour dans l'annuaire après que vous les ayez ajoutées à vos favoris. Ces mises à jour ne sont pas répercutées automatiquement dans vos favoris. Vous devez mettre à jour les contacts concernés manuellement.

Contacts Passer un appel depuis la liste des appels récents

Accéder à la liste des appels récents :





Supprimer une seule entrée :



Effacer la liste des appels récents :









Pour des raisons de confidentialité, vous

pouvez souhaiter supprimer une entrée

Certaines personnes peuvent vous avoir

appel crée une entrée dans la liste des

Remarque : si vous supprimez une entrée

de la liste, les autres entrées impliquant

le même correspondant ne seront pas

appels Récents.

supprimées.

appelé plusieurs fois et vice-versa. Chaque

ou toute la liste des appels Récents.

Tapez sur **Effacer la liste des appels récents**, comme illustré.

À propos de la liste des appels récents

La liste des appels *Récents* répertorie les appels reçus, passés et manqués. Elle peut être effacée à tout moment.

Lorsque vous sélectionnez une entrée, vous pouvez :

- Appeler le contact en tapant sur Appel.
- Ajouter le contact à un appel en cours (en option).
- Ajouter le contact aux Favoris.
- Modifier les coordonnées du contact, puis l'appeler.
- Modifier les paramètres de débit d'appel associés.
- Supprimer le contact de la liste.
- Effacer toute la liste.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Contacts Favoris

Ajouter une entrée de l'annuaire ou de la liste des appels récents à la liste des favoris :



À propos des favoris

Les Favoris sont les contacts que vous appelez fréquemment ou que souhaitez pouvoir joindre facilement.

La liste des Favoris peut être peuplée depuis la liste des appels Récents, l'Annuaire, ou manuellement.

Contacts Ajouter un contact aux favoris en cours d'appel

6

0

En cours d'appel, tapez sur l'avatar.

En cas de visioconférence avec plusieurs participants, tapez sur l'avatar du contact que vous souhaitez aiouter à vos favoris.



À propos de cette fonction

Il y a plusieurs manières d'ajouter un correspondant à ses favoris. L'une d'entre elles consiste à ajouter son interlocuteur en cours d'appel.

Vous pouvez également ajouter un interlocuteur à votre liste de favoris après une communication. Pour cela, allez dans *Récents* et sélectionnez-y Ajouter aux favoris, voir <u>« Passer</u> un appel depuis la liste des appels récents » à la page 38.

.......

CISCO

a w * * * * y u * * * * a • a s d f g h j k i - @

Pour masquer le clavier, tapez sur Fermer, comme illustré.

4



Tapez Enregistrer pour Ajouter un nouveau favori, comme illustré



La caméra du système vidéo peut être contrôlée à tout moment d'une réunion vidéo. Elle peut même être contrôlée par le site distant pour un meilleur confort.

Le système permet de définir des préréglages de caméra pour changer facilement de vue.



Afficher les paramètres de la caméra



À propos des paramètres de la caméra

Les paramètres de la caméra permettent de contrôler le zoom, l'orientation et l'inclinaison de la caméra ainsi que définir et modifier les préréglages de ses positions.

L'image locale (l'image envoyée à vos interlocuteurs distants par votre système) peut en outre être activée, réduite, agrandie ou désactivée.

Il est possible de déplacer l'image locale si elle masque des parties importantes de l'image à l'écran. Pour cela, voir <u>« Déplacer l'image</u> locale PiP » à la page 49.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

..|...|.. cisco



Ajouter un préréglage de position de caméra

2

> Tapez sur l'icône de **caméra**, comme illustré, pour faire apparaître le menu de réglage de caméra.



Tapez sur **Image locale** pour l'activer.



Ajustez l'**inclinaison**, le **panoramique** et le **zoom** selon vos besoins.

Tapez sur **Ajouter nouveau**, comme illustré.





Tapez sur **Enregistrer** pour quitter le menu en appliquant les modifications ou tapez sur **Annuler** pour quitter le menu sans sauvegarder les changements.

À propos des préréglages caméra

Votre système vidéo vous permet d'enregistrer des directions de caméra (panoramique et inclinaison) et des valeurs de zoom prédéfinies. Utilisezles pour zoomer sur l'intervenant en cas de besoin. N'oubliez pas de dézoomer ensuite.

Cela signifie que si vous créez un préréglage de *zoom*, vous devez également créer un préréglage de *dézoom* pour repasser en facilement vue d'ensemble.

S'il est possible que vous puissiez contrôler la caméra d'un site distant, c'est-à-dire la caméra d'un des autres participants (en supposant que sa caméra soit contrôlable à distance), vous ne pourrez pas utiliser ou créer des préréglages.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

43

..|...|.. cisco



Caméra Modifier un préréglage de position de caméra

2

6

> Tapez sur l'icône de **caméra**, comme illustré, pour observer les effets de vos ajustements de caméra.



Tapez sur **Image locale** pour l'activer.



Ajustez le **panoramique**, l'**inclinaison** et le **zoom** selon vos besoins. À propos de la modification des préréglages

La modification de préréglage consiste à ouvrir un préréglage existant, le modifier puis le sauvegarder sous le même nom.

Si vous souhaitez modifier le nom d'un préréglage, nous vous recommandons de supprimer le préréglage et d'en créer un nouveau avec le nom souhaité.

Tapez sur le petit symbole en triangle correspondant au préréglage à modifier.



Tapez sur **Mettre à jour avec la position actuelle** afin d'appliquer les modifications, comme illustré.

Pour effacer un préréglage, tapez sur **Supprimer**.



Tapez en dehors du menu pour le fermer.



.1|111|11 CISCO



Contrôler sa propre caméra

Utiliser vos préréglages de positions de caméra :



hors appel, tapez sur l'icône de **caméra**.



Sélectionnez le préréglage à utiliser, comme illustré.

2



Tapez en dehors du menu pour quitter.

Ajuster l'orientation, l'inclinaison et le zoom de votre caméra :



 \leftrightarrow

Panoramique

 \leftrightarrow

Inclinaison

 \longleftrightarrow

Zoom



Tapez sur **Image locale** (a) puis ajustez le **panoramique**, l'**inclinaison** et le **zoom** (b), comme illustré.



Tapez en dehors du menu pour quitter.



Les préréglages de caméra existants peuvent être utilisés tels quels en cours d'appel.

Il est possible que votre système vidéo dispose de plusieurs caméras, par exemple une dédiée à l'affichage des participants et l'autre affichant le tableau.

Pour ajouter un préréglage de caméra ou en modifier un existant, il suffit de suivre la procédure habituelle hors appel. Pour plus de détails, voir <u>« Modifier un préréglage de</u> position de caméra » à la page 44.

Il est également possible d'ajuster simplement les paramètres d'orientation, d'inclinaison et de zoom de votre caméra.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Caméra Traçage d'intervenant

d'intervenant, tapez sur l'icône de **caméra**, comme illustré.



Activer la fonction de *Traçage d'intervenant* en effectuant la sélection illustrée.



Tapez en dehors du menu pour quitter.

Pour désactiver le *Traçage d'intervenant*, répétez la procédure.

À propos du traçage d'intervenant

Les systèmes munis d'un dispositif de caméra à traçage d'intervenant utilisent deux caméras connectées avec un réseau de microphones intégré. Le dispositif détecte et affiche automatiquement la personne qui parle, ce qui évite d'avoir à utiliser le menu de contrôle de la caméra ou ses préréglages de zoom et de dézoom.

Les préréglages de positions de caméra restent disponibles lorsque le traçage d'intervenant est actif. En revanche, si vous sélectionnez un préréglage de position de caméra, une des caméras répondra à votre requête et le traçage sera désactivé.

Si besoin, réactiver le traçage d'intervenant en suivant la méthode illustrée sur cette page.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Gérer l'image locale

Hors appel :



Tapez sur l'icône de **caméra**, comme illustré.



2

Tapez sur **Image locale** pour l'activer.

Vous pouvez maintenant redimensionner l'image locale (voir page suivante pour plus d'informations) ou ajuster l'orientation, l'inclinaison et le zoom de la caméra (voir page précédente pour plus d'informations).



Tapez en dehors du menu pour quitter.

À propos de l'image locale

L'image locale est l'image transmise à vos interlocuteurs par votre système vidéo. Vous l'activerez généralement pour vérifier qu'ils voient bien ce que vous souhaitez leur montrer.

L'image locale apparaît en PiP (Picture-in-Picture, ou « image dans l'image »).

L'emplacement de l'image locale PiP peut être modifié si besoin. Voir <u>« Déplacer l'image locale</u> <u>PiP » à la page 49</u> pour plus d'informations.

En cours d'appel :





Vous pouvez maintenant désactiver l'image locale, l'agrandir, la réduire, ou sélectionner la **caméra** pour accéder au contrôle de la caméra (voir page précédente pour plus d'informations sur le contrôle de la caméra).



Tapez en dehors du menu pour quitter.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

cisco





Tapez sur l'icône de **caméra**, comme illustré.



Tapez sur **Image locale** pour l'activer.



Tapez sur **Agrandir** pour afficher l'image locale en plein écran.

Tapez à nouveau sur l'icône dédiée pour réduire ou désactiver l'**image locale**.

Vous pouvez accéder de manière similaire aux paramètres de votre caméra. Pourquoi redimensionner l'image locale ?

L'image locale est l'image transmise à vos interlocuteurs par votre système vidéo. Vous l'activerez généralement pour vérifier qu'ils voient bien ce que vous souhaitez leur montrer.

L'image locale apparaît en PiP (Picture-in-Picture, ou « image dans l'image »).

Il est possible que vous souhaitiez de temps à autre afficher l'image locale en cours de conférence.

Vous souhaiterez peut-être zoomer ou modifier l'orientation ou l'inclinaison de votre caméra afin de fournir une meilleure image à votre/vos interlocuteur(s). Pour bénéficier d'une meilleure image, il est possible d'agrandir l'image locale.



(4

Tapez en dehors du menu actif pour quitter et appliquer les modifications.

> D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Caméra Déplacer l'image locale PiP



Tapez sur l'icône d'**image** locale en haut à droite de l'écran pour faire apparaître l'image locale, si besoin.



Maintenez votre doigt appuyé sur l'image locale, comme illustré.



Dès qu'elle devient bleue, faites-la glisser vers l'emplacement souhaité. Les nouveaux emplacements possibles sont indiqués.

4

Ôtez votre doigt de l'écran une fois l'image locale à l'emplacement souhaité.



6

La nouvelle position de l'image locale est maintenant enregistrée.

Pourquoi déplacer l'image locale ?

L'image locale est l'image transmise à vos interlocuteurs par votre système vidéo. Vous l'activerez généralement pour vérifier qu'ils voient bien ce que vous souhaitez leur montrer.

L'image locale apparaît en PiP (Picture-in-Picture, ou « image dans l'image »).

Il est possible que vous souhaitiez de temps à autre afficher l'image locale en cours de conférence. Ainsi, vous pourrez par exemple vérifier que tous les intervenants situés dans votre pièce restent bien visibles à tout moment, même les plus mobiles.

Il arrive que l'image locale masque une zone cruciale de l'image à l'écran. Si c'est le cas, vous souhaiterez peutêtre la déplacer.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

.......

Contrôler la caméra de votre interlocuteur

En cours d'appel, tapez sur l'avatar votre interlocuteur.

En cas de visioconférence avec plusieurs participants, tapez sur l'avatar du contact dont vous souhaitez contrôler la caméra.





Réglez le panoramique, l'inclinaison et le zoom de la caméra. À propos du contrôle de la caméra

En visioconférence, on utilise souvent le terme de *site distant* pour désigner l'interlocuteur.

De la même manière, le terme de *site local* est souvent utilisé pour désigner son propre côté de la visioconférence.

Pour pouvoir contrôler la caméra d'un site distant, celle-ci doit être réglable à distance. Ce n'est pas possible avec les caméras à réglage manuel car

vous n'aurez pas accès aux commandes du système vidéo distant.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series.

Publication : octobre 2014 pour TC7.2

Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Tous les contenus sont protégés par droits

Codec C-series, Quick Set C20

Quick Set SX20, MX200, MX300

d'auteur © 2010-2014

Tapez en dehors du menu pour quitter, comme illustré.

Panoramique

.......

CISCO

4



50



Les terminaux vidéo dont l'utilisation est décrite dans ce guide peuvent être configurés via le contrôleur Touch ou l'interface Web associée. Pour accéder à l'ensemble des paramètres configurables, il faut utiliser l'interface Web. Le contrôleur Touch ne donne accès qu'à un nombre limité de paramètres.



Paramètres Accéder aux paramètres



Tapez dans la zone en haut à gauche de l'écran, comme illustré.





À propos des paramètres

Il est nécessaire d'être attentif lors de la modification des *Paramètres* pour éviter de perturber le fonctionnement du système. En cas de doute, contactez votre équipe de support vidéo.

Pour des raisons de sécurité, celle-ci peut également avoir protégé l'accès aux paramètres administrateur par un mot de passe.

Pour accéder aux *Paramètres*, tapez sur l'icône de **Paramètres** en haut à gauche de l'écran du pupitre tactile, comme illustré.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

52

-

......

Paramètres			Quitter	- (<i>¥</i>)
Sonnerie et son	Touches	Désactivées Acti	vées	
Contrôle de la caméra			_	(+)
Sélection source principale	Volume de la sonnerie (0)	0	100	13
Affichage	Sonnerie	O Sunrise	Mischief	E
Langue		Ripples	Reflections	
Informations sur le système		Vibes	Delight	
État de l'appel		Evolve Ascent	Calculation	
Diagnostique		Mellow	Ringer	Θ
Redémarrer				
Administrateur				

CISCO

1111111

CISCO

À propos de la sonnerie et du son

La fenêtre de paramètres de sonnerie et son vous donne accès au réglages suivants :

- Touches activées ou désactivées. Lorsque ce paramètre est activé, vous entendrez un son à chaque fois que vous taperez sur un champ/ une touche du contrôleur Touch.
- Volume de la sonnerie. Cette option vous permet de définir le volume sonore de votre sonnerie.
- Sonnerie. Sélectionnez une sonnerie dans la liste. Vous entendez un extrait chaque fois que vous sélectionnez une sonnerie.

Notez la façon dont les valeurs choisies sont indiquées. Dans cet exemple, le paramètre **Touches** est défini sur *Activées*.

Pour quitter ce menu et appliquer les éventuelles modifications, tapez sur **Quitter**. Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

Paramètres		Quitte	- (🏄
Sonnerie et son			
Contrôle de la caméra	Balance des blancs	Auto Manuelle	G
Sélection source principale	Balance des blancs (1)	1	
Affichage	Exposition	Auto Manuelle	E
Langue	Exposition (20)	1 3	Ξ.
Informations sur le système	Operation de		1
État de l'appel	rétroéclairage	Désactivée Activée	E
Diagnostique			Ŀ
Redémarrer			
Administrateur 🔒 >			(!

CISCO

......

CISCO

À propos du contrôle de la caméra

La fenêtre *Contrôle de la caméra* vous permet de définir la balance des blancs et l'exposition de la caméra. Si vous ne souhaitez pas régler ces paramètres vous-même, laissez le système s'en charger en sélectionnant l'option **Auto**.

La compensation de rétroéclairage s'utilise en cas de luminosité importante derrière vous. Elle vous permet d'éviter d'apparaître très sombre à l'écran.

Notez la façon dont les valeurs choisies sont indiquées. Dans cet exemple, la *Compensation de rétroéclairage* est *Désactivée*.

Paramètres Sélection de la source principale

Paramètres		Quitter
Sonnerie et son	O Main camera	G
Contrôle de la caméra	Secondary camera (DVI 2)	Œ
Sélection source principale	Secondary camera (HDMI 2)	
Affichage	O DC (DVI 3)	3
Langue	PC (Legacy)	
Informations sur le système		
État de l'appel		
Diagnostique		Ŀ
Redémarrer		
Administrateur		(!

ıılııılıı cısco

À propos de la sélection de source

Sélectionnez ce qui sera la source principale. Il s'agit uniquement du choix par défaut. Vous pourrez modifier à tout moment la source utilisée.

Le nombre d'options disponibles dépend du système utilisé. Votre système peut afficher plus ou moins d'options qu'il n'est présenté dans l'exemple.

Paramètres				Quitter	l 🦳 (🦧
Sonnerie et son	Mode DV/	L. Auto	Norma	Analasian	\sim
Contrôle de la caméra	Mode DVI	Auto	Numenque	Analogique	(+
Sélection source principale					Ē
Affichage					
Langue					3
Informations sur le système					E
État de l'appel					E
Diagnostique					G
Redémarrer					-
Administrateur					(!

 \mathbf{Q}

ıı|ııı|ıı cısco

À propos du mode DVI

Ce menu permet de définir le mode DVI sur analogique, numérique ou détection automatique.

Paramètres				Quitter	- (🍂
Sonnerie et son					C
Contrôle de la caméra	English	简体中文	○ 繁體中文	Català	G
Sélection source principale	Česky	O Dansk	Nederlands	Suomi	Ē
Affichage	O Français	O Deutsch	Magyar	Italiano	Ξ.
Langue	日本語	🔵 한국어	Norsk	O Polski	- E
Informations sur le système	Português do Brasil	Русский	Español	Svenska	
État de l'appel	🔵 Türkçe	العربية	🔘 עברית		E
Diagnostique					Ŀ
Redémarrer					_
Administrateur					(!

À propos des paramètres de langue

Le menu *Langue* permet de définir la langue des menus de l'interface Touch.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

ıılııılıı cısco

Paramètres Informations sur le système

Paramètres			Quitter
Sonnerie et son	Nom:	Main camera	
Somene et son	État du signal:	ОК	
	État du format:	ОК	
Contrôle de la caméra	Résolution:	1920x1080	(
0/1	Fréq. d'actualisation:	60	
Selection source principale	DVI 2 connecté:	False	
Affichage	Nom:	Secondary camera	
	HDMI 2 connecté:	True	
Langue	Nom:	Secondary camera	
	État du signal:	ОК	
Informations sur le système	État du format:	ОК	
	Résolution:	1920x1080	
État de l'appel	Fréq. d'actualisation:	60	
	DVI 3 connecté:	True	
Diagnostique	Nom:	PC	
	État du signal:	ОК	
Pedémarrer	État du format:	ОК	
neuenditer	Résolution:	1920x1080	

cisco

......

CISCO

À propos des informations sur le système

La fenêtre *Informations sur le système* présente les informations relatives aux versions logicielles et matérielles du système, les connexions, les états SIP et H.323, etc.

Ces informations vous seront généralement demandées par les techniciens en cas de dysfonctionnement du système.

Paramètres					Quitter	
Sonnerie et son	PARTICIPANT(S)					
	URI:					
Contrôle de la caméra	Débit d'appel:	n.d.	Type de chiffrement:	n.d.		
	Protocole:	n.d.	État du chiffrement:	n.d.		
Sélection source principale	VIDÉO	Transmission	Présentation	Réception	Présentation	
Affehrer	Protocole:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Affichage	Résolution:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Taux de trame:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Langue	Débit du canal:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Perte paquets totale (%):	n.d.		n.d.		
Informations sur le système	Perte paquets en cours	n.d.		n.d.		
,	Gigue:	n.d.		n.d.		
État de l'appel	AUDIO	Transmission		Réception		
	Protocole:	n.d.		n.d.		
Diagnostique	Débit du canal:	n.d.		n.d.		
	Perte paquets totale (%):	n.d.		n.d.		
Redémarrer	Perte paquets en cours	n.d.		n.d.		
	Gigue:	n.d.		n.d.		

cisco

À propos des état des appels

La fenêtre *État de l'appel* fournit des informations sur le débit et le chiffrement des appels ainsi que les principaux paramètres vidéo et audio.

Ces informations vous seront généralement demandées par les techniciens en cas de dysfonctionnement du système.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Paramètres	Quitter
Sonnerie et son	Mode Diagnostique Désactivé Activé
Contrôle de la caméra	Le Mode Diagnostique permet de se connecter au système pendant
Sélection source principale	10 minutes supplémentaires.
Affichage	Suivez ces étapes si vous souhaitez reporter un cas :
Langue	Appryzz su « Active » crossus pour active in Diagnostique Recréez le cas que vous souhaitez reporter 3. Ouvrez l'interface web du système et téléchargez les fichiers log
Informations sur le système	 Envoyez les fichiers log au technicien ou attachez-les à la demande de service
État de l'appel	
Diagnostique	
Redémarrer	
Administrateur	

cisco

......

CISCO

À propos du diagnostique

Vous pouvez activer une identification système supplémentaire dédiée à la résolution de problèmes. Suivez les instructions à l'écran.

Notez que les performances du système peuvent être altérées par l'établissement d'une connexion.

Ces informations vous seront généralement demandées par les techniciens en cas de dysfonctionnement du système.

Paramètres			Quitter	- (🧸
Sonnerie et son	Dadémawana du austèma	Dedémonar		
Contrôle de la caméra	Redemanage du systeme	Redemaner		
Sélection source principale	Le système sera indisponible pe minutes lors du redémarrage.	ndant quelques		
Affichage				- E
Anonage				13
Langue				E
Informations sur le système				13
État de l'appel				E
Diagnostique				Ŀ
Redémarrer				
Administrateur				
	동안 이번 가격 가 영습 전 영화		n de la service de la servi La service de la service de	

À propos du redémarrage

Utilisez cette fonction pour redémarrer votre système de façon conforme. Aucun paramètre ne sera perdu.

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

ıılııılıı cısco

Paramètres		Quitter	- (🦉
Sonnerie et son	Nom d'utilisateur		
Contrôle de la caméra	Mot de passe		Ĥ
Sélection source principale		Connexion	Ē
Affichage		Contexton	Ē
Langue			Ē
Informations sur le système			E
État de l'appel			E
Diagnostique			Ð
Redémarrer			
Administrateur			

......

CISCO

À propos de l'administrateur

Votre équipe de support vidéo a normalement protégé les paramètres administrateur par un mot de passe.

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis tapez sur **Connexion**.

Retour Paramètres administ	trateur	Quitter
Date, heure et lieu	Format de l'heure	24h 12h
étails de l'appel	Format de la date	dd.mm.yy mm.dd.yy yy.mm.dd
aramétrage	Euseau horaire	- GMT+01:00 (Amsterdam, Berlin, Br +
lode Multipoint	Modo do doto et houro	
P et VLAN	wode de date et neure	
tat du réseau - Codec	Mode NTP	Auto Manuel
tat du réseau - Touch	Serveur NTP	tp.tandberg.com
IP		
323		
ésilience EMC		

cisco

1111111

CISCO

À propos du paramètre d'heure

Cette fenêtre vous permet de spécifier les formats de date et d'heure préférés ainsi que le fuseau horaire applicable.

Si vous paramétrez le *Mode de date et heure* sur *Auto* (comme illustré ici), le système recherchera la date et l'heure au niveau d'un serveur NTP.

Si vous paramétrez le *Mode NTP* sur *Manuel* (comme illustré ici), vous devrez en conséquence spécifier l'adresse du serveur NTP utilisé.

Paramètres administrateur - Détails des appels

Pour sortir des Paramètres administrateur, tapez sur **Retour**.

Pour sortir des Paramètres, tapez sur **Quitter**.

Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.

Soyez donc prudent !

Retour Paramètres administrat	eur		Quitter
Détails de l'appel	Réponse automatique	Désactivée Activée	
Paramétrage	Délai de réponse automatique	- 1s +	
Mode Multipoint			
IP et VLAN	Débit d'appel		
État du réseau - Codec	Débit d'appel par défaut	- 6000 +	
État du réseau - Touch	Bande passante entrante maximale	- 6000 +	
SIP	Bande passante sortante maximale	- 6000 +	
H323	Protocole d'appel		
Résilience EMC	par défaut	Auto H323 SIP	
Clichés Web			

cisco

À propos des détails des appels

Si vous activez la *Réponse automatique*, le système répondra automatiquement aux appels entrants après une durée que vous aurez spécifiée. Remarque : vous devez être conscient des répercussions de cette activation sur votre niveau d'intimité. Dans l'exemple présenté ici, la *Réponse automatique* est *Désactivée*.

Dans certains cas, vous pourrez être amené à modifier la bande passante (et donc la qualité) d'un appel. Certains systèmes présentent des valeurs de bandes passantes entrante et sortante différentes (par exemple, les connexions ADSL). Vous pouvez spécifier un débit d'appel par défaut de manière à garantir une qualité vidéo constante.

Il est également possible de spécifier le protocole qui sera utilisé par défaut. Dans cet exemple, le protocole a été défini sur *SIP*.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

4

.......

Paramètres administrateur - Assistant de paramétrage

Pour sortir des Paramètres administrateur,				
tapez sur Retour .	Retour Paramètres administra	teur		Quitter
Pour sortir des Paramètres,	Paramétrage	Assistant de paramétrage	Démarrer	
Notez l'absence	Mode Multipoint			(+)
de fonction Annuler pour	IP et VLAN			
quitter le menu sans prendre	État du réseau - Codec			
en compte les modifications	État du réseau - Touch			
effectuées.	SIP			
prudent !	H323			1 E 1
	Résilience EMC			e
	Clichés Web			\bigcirc
	Réinitialiser			
		de de		

cisco

......

CISCO

À propos de l'assistant

L'*Assistant de paramétrage* vous aide à connecter votre système en ligne. Tapez sur **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

Paramètres Paramètres administrateur - Mode Multipoint

Pour sortir des Paramètres administrateur,								
tapez sur Retour .		Retour Paramètres administrateur					Quitter	
Pour sortir des <i>Paramètres,</i>		Paramétrage	Mode Multipoint	Auto	MultiWay	MultiSite	Désactivé	
tapez sur Quitter .		Mode Multipoint			Manavay	manione		
Notez l'absence de fonction		IP et VLAN	Adresse Multiway					
quitter le menu sans prendre		État du réseau - Codec						
en compte les		État du réseau - Touch						
effectuées.		SIP						
Soyez donc prudent !		H323						
		Résilience EMC						
		Clichés Web						
		Réinitialiser						

.......

CISCO

À propos de Multipoint

Il existe essentiellement deux modes de visioconférence : MultiWay et MultiSite.

¥

+

- Pour activer MultiWay, il faut fournir une adresse MultiWay.
- Si une adresse MultiWay a été spécifiée et que MultiWay est sélectionné, MultiWay sera systématiquement utilisé pour la visioconférence.
- Si une adresse MultiWay a été spécifiée mais que MultiSite est sélectionné, c'est MultiSite qui sera utilisé.
- Si le mode Multipoint est paramétré sur Auto et qu'une adresse MultiWay a été spécifiée, MultiWay sera utilisé. Sinon, c'est MultiSite qui sera utilisé.
- Si le mode Multipoint est Désactivé, aucune visioconférence ne sera possible.
- L'utilisation de la fonctionnalité MultiSite requiert que l'option MultiSite soit installée.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour guitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Paramètres administrateur - IP et VLAN

Pour sortir des Paramètres administrateur, tapez sur **Retour**.

Pour sortir des *Paramètres,* tapez sur **Quitter**.

Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.

Soyez donc prudent !

Retour Paramètres administrat	eur		Quitter
Paramétrage		Des défaut (recommondé)	
Mode Multipoint	IP et VLAN	Avancé	
IP et VLAN	Paramètres IP	V IPv4	•
État du réseau - Codec			
État du réseau - Touch		IPv6	W
SIP	Paramètres Link		
H323	Mode VLAN voix	Auto Manuel	Désactivé
Résilience EMC	Vitesse Link	O Auto O 10half	
Clichés Web		10full 100half	
Réinitialiser		100full 1000full	

cisco

À propos des paramètres IP

Vous pouvez spécifier ici s'il faut utiliser IPv4 ou IPv6 ainsi qu'une adresse IP statique ou DHCP.

Lorsque ce paramètre est défini sur *Statique*, veillez à indiquer les adresses correspondantes.

Pour modifier les valeurs par défaut, sélectionnez **Avancé** (non illustré).

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

 \mathbf{Q}

......

Paramètres Paramètres administrateur - État du réseau - Touch

À propos de l'état du réseau

Ce menu sert à fournir à votre équipe de support vidéo des informations sur l'état réseau actuel du contrôleur Touch en cas de dysfonctionnement du système.

Pour sortir des *Paramètres administrateur,* tapez sur **Retour**.

Pour sortir des *Paramètres,* tapez sur **Quitter**.

Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.

Soyez donc prudent !

Retour Paramètres administ	trateur Quitter	()
Paramétrage	État du réseau - Touch	
Mode Multipoint	Rapport détaillé de l'état de réseau actuel du contrôleur tactile. Ceci fournit à l'administrateur des informations utiles au dépannage.	_0
IP et VLAN	L'administrateur peut évaluer l'état de réseau et les informations pertinentes.	
État du réseau - Codec	Actualiser	
État du réseau - Touch	IFCONFIG	
SIP	eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:60:07:4A:F9 inet addr:169.254.1.40 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.05 inet6 addr:680:-250-680(fr602.460(dc Scope) ink	
H323	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:183990 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0	
Résilience EMC	1X packets:249/50 errors:0 gropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueueler:1000 RX bytes:66510538 (63.4 Mb) TX bytes:197126237 (187.9 Mb)	ŀ
Clichés Web	Interrupt:216	

cisco

......

CISCO

Paramètres administrateur - SIP

Pour sortir des Paramètres administrateur, tapez sur **Retour**.

Pour sortir des *Paramètres,* tapez sur **Quitter**.

Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.

Soyez donc prudent !

Retour Paramètres administra	teur		Quitter
Paramétrage	URI	7038181@itvm.tandberg.com	
Mode Multipoint	T		
IP et VLAN	iransport par detaut	TCP UDP TLS	Auto
État du réseau - Codec	Type de proxy	- Standard	+
État du réseau - Touch	Découverte du proxy	Auto Manuelle	
SIP	Adresse proxy	vcs-1.qa.rd.tandberg.com	
H323	Nom d'utilisateur		
Résilience EMC	Mot de passe	***	
Clichés Web			
Réinitialiser			

cisco



À propos des paramètres SIP

Aidez-vous de cette page pour effectuer la configuration SIP.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

·:|:.:|:. cisco

Paramètres administrateur - H323

Pour sortir des Paramètres administrateur, tapez sur **Retour**.

Pour sortir des *Paramètres,* tapez sur **Quitter**.

Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.

Soyez donc prudent !

Retour Paramètres administ	rateur		Quitter
Paramétrage	Numéro H323	5037218	
Mode Multipoint	ID H323	5037218@itvm.tandberg.com	
IP et VLAN	Découverte du Gatekeeper	Auto Manuelle	
État du réseau - Codec			
État du réseau - Touch	Adresse du Gatekeeper		
SIP	Mode d'authentification	Désactivé Activé	
H323	Nom d'utilisateur		
Résilience EMC	Mot de passe		
Clichés Web			
Réinitialiser			(

cisco

À propos des paramètres H323

Aidez-vous de cette page pour effectuer la configuration H323.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010–2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

......

Paramètres Administrateur - Mode résilience EMC

À propos de la résilience EMC

Si vous utilisez le contrôleur Touch dans des environnements présentant un bruit électromagnétique important, il est possible que vous témoigniez de l'apparition de « faux signaux » : des fonctions sont activées alors que l'appareil n'a pas été touché.

Pour solutionner ce problème, vous pouvez *activer* le *mode résilience EMC*. Vous devrez alors appuyer sur les touches plus longtemps qu'à l'habitude afin que le système comprenne bien qu'il s'agit d'une action délibérée. Ceci empêchera l'apparition de signaux erronés.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Pour sortir des Paramètres administrateur, tapez sur Retour .	Duture Deserviture administre			Quitters	
Pour sortir des	Retour Parametres administra	teur		Quitter	4
Paramètres,	Paramétrage	Mode résilience EMC :	Désactivé Activé		
tapez sur Quitter.	Mode Multipoint				æ
Notez l'absence de fonction	IP et VLAN				
quitter le menu sans prendre	État du réseau - Codec				
en compte les	État du réseau - Touch				
effectuées.	SIP				
Soyez donc prudent !	H323				
	Résilience EMC				Θ
	Clichés Web				
	Réinitialiser				
		also also			

cisco

 \mathbf{Q}

1111111

Paramètres administrateur - Clichés Web

Pour sortir des Paramètres administrateur, tapez sur **Retour**.

Pour sortir des *Paramètres,* tapez sur **Quitter**.

Notez l'absence de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.

Soyez donc prudent !

Retour Paramètres administ	rateur Quitter	
Paramétrage	Clichés Web : Désactiver Activer	
Mode Multipoint		5
IP et VLAN	Pour pouvoir réaliser des clichés du flux vidéo	
État du réseau - Codec	Attention : tous depuis son internet des clichés Web. de votre système depuis son internet des clichés de la vidéo	
État du réseau - Touch	Activer le parte distant peut réaliser des client désactivé le Notez que le site distant peut réaliser des client désactivé le	
SIP	sortante de voue syste clichés Web. paramètre Autoriser les clichés Web.	
H323	De la même manière, vous per même si son paraliteur vidéo sortante du site distant même si son paraliteur vidéo sortante du site distant video statuté.	
Résilience EMC	riser les clichés Web de votre systeme contraction de la contracti	り
Clichés Web		
Réinitialiser		\mathcal{O}

cisco

 \mathbf{a}

À propos de la capture d'image

Vous pouvez accéder au système vidéo par l'intermédiaire de son interface Web (reportez-vous au guide administrateur pour plus d'informations).

Depuis cette interface Web, vous pouvez créer des captures du flux vidéo de votre système. Vous pourrez aussi éventuellement faire des captures de la vidéo sortante du système distant.

Vous devez pour cela *activer* au préalable l'option *Autoriser les clichés Web*, comme indiqué ici.

Il est impossible de réaliser des captures lors d'un appel chiffré. Le chiffrement désactive l'option de capture des deux côtés, indépendamment du paramètre *Autoriser les clichés Web*.

Il est possible de réaliser des clichés Web lors des appels de point à point et lors des appels MultiSite (pour les appels non chiffrés uniquement).

Ici, les appels MultiWay doivent être considérés comme une variante des appels de point à point, puisque c'est un MCU qui contrôle l'appel et que votre système est connecté au MCU comme lors d'un appel de point à point.

Attention ! Il n'y a pas de fonction *Annuler* pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

..|...|.. cisco
Paramètres administrateur - Réinitialisation

Pour sortir des <i>Paramètres</i> <i>administrateur,</i> tapez sur Retour .	Dataur Daramètras administra		
Pour sortir des <i>Paramètres</i> , tapez sur Quitter . Notez l'absence de fonction <i>Annuler</i> pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées.	Paramétrage Mode Multipoint IP et VLAN État du réseau - Codec État du réseau - Touch SIP	Réinitialisation Lorsque vous procédez à une réinitialisation, les valeurs par défaut des paramètres sont rétablies.	
Soyez donc prudent !	H323 Résilience EMC Clichés Web Réinitialiser		

cisco

......

CISCO

À propos de la réinitialisation

Il est possible que vous souhaitiez procéder à la *Réinitialisation aux paramètres d'usine* de votre système vidéo. Notez que toutes les configurations, l'historique des appels et votre liste locale de contacts seront perdus (Favoris et Récents). Les clés d'activation et les options installées seront conservées.

Attention ! Il n'y a pas de fonction Annuler pour quitter le menu sans prendre en compte les modifications effectuées. Soyez donc prudent !

D1458220 Guide d'utilisation en français Cisco TelePresence Profile Series, Codec C-series, Quick Set C20 Quick Set SX20, MX200, MX300 Publication : octobre 2014 pour TC7.2 Tous les contenus sont protégés par droits d'auteur © 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



Siège social États-Unis Cisco Systems, Inc. San José, Californie Siège social Asie-Pacifique Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapour Siège social Europe Cisco Systems International BV Amsterdam, Pays-Bas

Cisco possède plus de 200 bureaux à travers le monde. Les adresses, les numéros, et les numéros de fax sont listés sur le site web Cisco à l'adresse www.cisco.com/go/offices.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans certains autres pays. La liste des marques déposées de Cisco est disponible à www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre société quelle qu'elle soit. (1005R)